

Návod k obsluze pro stlačovací zařízení mechanické a hydraulické Protokol o jakosti a kompletnosti výrobku.

Popis :

Mechanická a hydraulická stlačovací zařízení jsou určena k uzavírání plastového potrubí z PE při opravách, budování přípojek, při havárii potrubí a podobně.



Varování:

Dejte pozor, aby mezi trubkou a čelistmi zařízení nebyly nečistoty. Tlak mezi čelistmi je velmi vysoký, proto rovněž dbejte, aby se mezi čelisti nebo dovnitř rámu zařízení nedostala jakákoliv část vašeho těla, mohlo by dojít k vážnému zranění.

Použití:

Rám zařízení se nasadí na uzavírané potrubí, spodní čelist se podsune pod potrubím a prostrčí rámem zařízení. Destičky nastavíme na jmenovitou světlost a jmenovitý tlak dle uzavíraného potrubí. Tlakem šroubu nebo hydraulického zvedáku se potrubí mezi čelistmi uzavře. Nastavitelné dorazy zamezují nadměrnému stlačení a poškození trubky. Pro případ selhání je hydraulické zařízení opatřeno mechanickým jištěním. Po uvolnění tlaku doporučujeme deformované potrubí narovnat rovnacími kleštěmi, svorkou nebo objímkou.

Údržba:

Mechanický lis 32-63 a také 32-90 jsou bezúdržbové. Dbejte pouze na čistotu zařízení. U hydraulických lisů je potřeba čas od času zkontrolovat množství oleje v zařízení.

Přeprava:

Hydraulické lisy přepravujte tak, aby z nich neunikal olej, tedy výpustním otvorem nahoru. Zabráníte tak znečištění okolí a úniku oleje.